

A. Livrare conținut (a se vedea imaginea)

- mini Droid x 1 Telecomandă x1

Manual cu instrucțiuni x 1

B. Instalare baterie (a se vedea imaginea)

Mini Droid

Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția „OFF”.

- Deschideți compartimentul pentru baterii: slăbiți șurubul, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic cu ajutorul unei șurubelnițe Philips. (a se vedea imaginea B.)
- Introduceți 3 baterii AG13/LR44 în compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea corectă.
- Închideți compartimentul bateriei: Strângeți șurubul, rotindu-l în sens orar cu ajutorul unei șurubelnițe Philips.

Telecomandă

- Deschideți compartimentul pentru baterii: slăbiți șurubul, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic cu ajutorul unei șurubelnițe Philips (a se vedea imaginea C)
- Introduceți 2 baterii AAA în compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea corectă.
- Închideți compartimentul pentru baterii. Strângeți șurubul, rotindu-l în sens orar cu ajutorul unei șurubelnițe Philips.

C. Identificarea pieselor (a se vedea imaginea D)

1. Întrerupător ON/OFF
2. Buton înainte
3. Buton Înapoi-Dreapta
4. Buton Demo
- 5.

D. Cum se joacă (a se vedea imaginea E)

Întrerupător ON in Mini Droid

- Controlați robotul pentru a merge înainte prin apăsarea butonului Înainte
- Controlați robotul pentru a merge înapoi prin apăsarea butonului Înapoi-Dreapta.
- Apăsați butonul Demo de pe telecomandă pentru a începe un dans demo

RECOMANDĂRI:

1. Utilizați numai pe suprafețe plane, netede (dar nu alunecoase) și uscate
2. Nu folosiți robotul în nisip sau prin apă sau zăpadă; dacă robotul se udă, ștergeți-l cu un prosop și lăsați-l să se usuce complet.

Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că bateriile, acumulatorii, bateriile tip „nasture”, pachetele de baterii etc. nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Bateriile sunt dăunătoare pentru sănătate și mediu. Vă rugăm să contribuiți la protejarea mediului împotriva riscurilor pentru sănătate. Dacă jucăria nu mai este folosită, vă rugăm să folosiți o unealtă de uz casnic obișnuită pentru a sparge produsul în

cazul jucăriilor cu baterii reîncărcabile încorporate sau deșurubați ușa bateriei în cazul jucăriilor cu baterii înlocuibile, apoi scoateți bateria din jucărie. Aruncați bateria în conformitate cu legislația locală cu privire la reciclare sau eliminare a bateriilor.

Măsuri de siguranță:

Scoateți bateria din jucărie atunci când nu o utilizați. Nu ridicați jucăria atunci când se află în mișcare.

Atunci când jucăria este pornită, mâinile, părul și hainele largi se vor ține departe de aceasta.

Avertizare: Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Atenționări:

- Bateriile de unică folosință nu se reîncarcă.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de reîncărcare.
- Bateriile reîncărcabile pot fi reîncărcate numai de către un adult.
- Nu se vor mixa baterii de diferite tipuri sau baterii noi și baterii folosite.

Se vor utiliza doar baterii de același tip sau echivalentul acestora.

- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă.
- Bateriile consumate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu se vor scurtcircuita.
- Nu mixați bateriile vechi cu bateriile noi.
- Nu mixați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau baterii reîncărcabile.

Observație:

- Se recomandă supravegherea parentală atunci când instalați sau înlocuiți bateriile.
- Vă sfătuim să înlocuiți bateriile imediat ce funcția este afectată.
- Utilizatorii trebuie să păstreze și să țină aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.
- Utilizatorii trebuie să respecte cu strictețe manualul de instrucțiuni în timpul funcționării produsului.
- În condiții de mediu cu descărcări electrostatice, eșantionul poate funcționa defectuos și poate necesita resetarea eșantionului de către utilizator.

Îngrijire și întreținere:

- Înlăturați întotdeauna bateriile din jucăria atunci când aceasta nu este folosită pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Ștergeți ușor jucăria cu o cârpă curată și umedă.

- Țineți jucăria departe de căldura directă.
- Nu scufundați jucăria în apă deoarece ansamblurile electronice se pot deteriora.

Cerințe referitoare la baterii (Robot)

Sursă de alimentare

Putere nominală: CC 4,5 V AG13/ LR44

Baterii: 3 x 1,5 V AG13/LR44 (incluse)

Cerințe referitoare la baterii (telecomandă)

Putere nominală: CC 3,0 V/ 0,5 W

Baterii: 2 x 1,5 V „AAA”/ LR03/ AM4 (nu sunt incluse)

Declarații FCC

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- 1) Acest dispozitiv nu provoacă interferențe dăunătoare și
- 2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

OBSERVAȚIE: Acest echipament a fost testat și s-a constatat respectarea limitelor pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea din normele FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează și utilizează conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați reprezentantul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asistență.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Atunci când nu utilizați acest aparat, vă rugăm să scoateți toate bateriile și să le aruncați separat. Aduceți aparatele electrice la punctele locale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Celelalte componente pot fi aruncate la gunoierul menajer.

Avertizare

Scoateți aceste baterii din unitate trăgând cu mâna în sus de un capătul pozitiv al fiecărei baterii.

NU scoateți și nu introduceți bateriile folosind instrumente ascuțite sau metalice.

Față cu leduri luminate

Telecomandă

Efect acustic

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale culorilor și ale detaliilor tehnice.

Disponibile în 2 modele

Robot cu telecomandă cu ochi cu LED-uri și sunet robotic SFX

Toate drepturile rezervate. Vizitați-ne la: www.Silverlit.com